

Инструкция по обновлению ПО детектора DoCash Vega

Соблюдайте инструкцию ниже для правильного обновления устройства. Для получения дополнительных инструкций и ПО, свяжитесь с официальным представителем или Вашим поставщиком.

Шаг 1 Выключите детектор и извлеките адаптер питания;

Шаг 2 Подключите USB накопитель с ПО детектора к USB разъему де-тектора;

Шаг 3 Подключите адаптер питания к детектору;

Шаг 4 Включите детектор, зеленый индикатор будет мигать;

Шаг 5 Обновление займет порядка 5 секунд. Когда детектор обновится, оба индикатора (зеленый и красный) загорятся и погаснут, индикатор направления выхода банкнот будет указывать вверх.